

煙火の消費基準の措置状況

項 目	措 置 状 況				
煙火置場からの運搬容器	<input type="checkbox"/> 木箱 <input type="checkbox"/> 段ボール <input type="checkbox"/> その他 ()				
煙火置場	<input type="checkbox"/> 設置する <input type="checkbox"/> 準備のために設置するが準備終了後は撤去する <input type="checkbox"/> 設置しない				
	煙火置場と打揚筒、仕掛煙火、火気取扱場所	<input type="checkbox"/> 20m以上離す <input type="checkbox"/> その他 ()			
	構 造	<input type="checkbox"/> 建物 <input type="checkbox"/> テント張り <input type="checkbox"/> 車両 <input type="checkbox"/> その他 ()			
	盗難防止	<input type="checkbox"/> 見張人を立てる <input type="checkbox"/> その他 ()			
	警戒札 (2つ以上)	<input type="checkbox"/> 煙火 <input type="checkbox"/> 立入禁止 <input type="checkbox"/> 火気厳禁			
	船上の防護措置	<input type="checkbox"/> 畳床 <input type="checkbox"/> 鉄板・ステンレス (厚さ 1.5 mm以上) <input type="checkbox"/> 木板 <input type="checkbox"/> ポリカーボネート板 (厚さ 2 mm以上) <input type="checkbox"/> その他 ()			
煙火の消費の危険予防	筒間距離	<input type="checkbox"/> 2m以上離す <input type="checkbox"/> 同時打揚をしない <input type="checkbox"/> その他 ()			
	手元に置く煙火の容器	<input type="checkbox"/> なし (すべて筒内にセットする) <input type="checkbox"/> 蓋付きの容器 <input type="checkbox"/> 段ボール箱 <input type="checkbox"/> その他 ()			
	打揚筒の固定方法 (具体的に)	<input type="checkbox"/> 地面に杭を打ち、筒の上下 2 ヶ所以上を固定する <input type="checkbox"/> 筒立器を使用する <input type="checkbox"/> その他			
	筒内の清掃	<input type="checkbox"/> 必要に応じて清掃を行う <input type="checkbox"/> その他 ()			
	打揚煙火と仕掛煙火	<input type="checkbox"/> 20m 以上離す <input type="checkbox"/> 仕掛煙火 (打揚煙火) は打揚げない <input type="checkbox"/> 20m未満 (火の粉等で点火しない必要な措置・関係者が立ち入らない)			
	開花の高さ	<input type="checkbox"/> 20m以上揚げる <input type="checkbox"/> その他 ()			
	筒への投入方法	<input type="checkbox"/> 紐を使う <input type="checkbox"/> その他 ()			
	従事者等の防護措置	<input type="checkbox"/> 離隔距離が 20m以上 <input type="checkbox"/> 畳床 <input type="checkbox"/> 楯 <input type="checkbox"/> その他 ()			
安全対策	消火の基準				
	立入禁止区域の設定	措 置	<input type="checkbox"/> ロープを張る <input type="checkbox"/> 見張人 <input type="checkbox"/> バリケード <input type="checkbox"/> 警戒札 <input type="checkbox"/> その他 ()		
		距 離	打揚煙火	観衆まで _____ m 民家まで _____ m	仕掛煙火
	筒の材質 (10号玉以上)				
	筒内不発の措置				
	黒玉回収				
	打揚中止について				
点火の方法	打揚煙火	単発 (8号玉以下)	<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線 <input type="checkbox"/> 筒口から落とし火		
		単発 (10号玉以上)	<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線		
		連続 (8号玉以下)	<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線 <input type="checkbox"/> 筒口から落とし火 <input type="checkbox"/> 焼き金		
		連続 (10号玉以上)	<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線		
	仕掛煙火	スターマイン		<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線	
		<input type="checkbox"/> 設置方式 <input type="checkbox"/> 発射方式 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線 <input type="checkbox"/> 直接点火 その他の場合は方式を記載 ()	
		枠・網仕掛		<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線 <input type="checkbox"/> 直接点火	
小型煙火		<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線 <input type="checkbox"/> 直接点火			
そ の 他		<input type="checkbox"/> 電気点火 <input type="checkbox"/> 導火線・速火線 <input type="checkbox"/> 直接点火			